


Panasonic



SDメディアストレージ

取扱説明書

品番

SV-PT1



上手に使うって上手に節電

保証書別添付



MultiMediaCard™

このたびは、SDメディアストレージをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ・この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- ・保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

主な特長

はじめに


主な特長・付属品

- 小型・軽量の携帯性に優れたメディアストレージ
- 大容量 5 GB HDD 搭載で静止画をたっぷり保存できる
- ご家庭だけでなく、出先でも静止画をテレビで再生でき、削除・複写などの編集ができる
- USB インターフェースを搭載し、パソコンと接続することで外部ドライブとして使用できる
- 各種カード*¹の静止画を再生確認でき、SD メモリーカードへデータコピーできる


*¹ 各種カードに応じたアダプターが必要です。

付属品

- ・バッテリーパック
VW-VBA20



- ・PC Card HDD
RP-PH005A




- ・映像ケーブル
LSEC0003



- ・AC アダプター
VSK0625C



- ・USB ケーブル
LSEC0004



- ・PC Card HDD
専用ケース
LSFC0020



- ・CD-ROM
VFF0180



- ・ハンドストラップ
VFC3803



- ・キャリングケース
LSFC0019



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

もくじ

はじめに

主な特長	2
付属品	2
安全上のご注意	4
使用上のお願い	10
本機・バッテリーについて	10
データ保護・PC Card HDDについて	11
スキャンディスクについて	11
ご使用になる前に	
対応カードについて	12
フォルダー構成について	12
コピー・バックアップについて	13
選べる3つのモード	
コピー・テレビ・パソコン	15

準備

各部の名称とはたらき	16
持ち運ぶときには	
ハンドストラップを付ける	17
キャリングケースに入れる	17
バッテリーを充電する	18
カードを入れる	19
電源を入れる	20
HDD SAFETY スイッチについて	20
バッテリー残量表示について	20

コピーモードで使う

ディスプレイ表示の流れ	21
メニューについて	22
コピーする	23
カードをフォーマットする	24

テレビモードで使う

テレビモードの準備	
準備をする（接続）	26
テレビモードでの機能（初期画面）	27
表示について	
テレビ表示可能な画像形式について	28
フォルダー・ファイルについて	28
画像再生	
インデックスで画像を見る	29
サブメニューを使う	29
アルバム再生	30

スライドショー	
スライドショーを実行する	31
スライドショーの設定	
画像を選択する	32
画面切り替えの効果を設定する	33
画面切り替えの速度を設定する	33
プレゼンテーション	
プレゼンテーションを実行する	34
内容設定をする	35
編集	
画像を消去する（画像消去）	36
画像をコピーする（コピー）	37
画像を保護する（プロテクト）	38
画像選択のしかた	39
全画面再生	
画像を選択する	40
サブメニューを表示する	41
画像を拡大する（ズーム）	41
画像を回転する（回転）	42
画像色を加工する（色効果）	43
画像情報を表示する（画像情報）	43

パソコンモードで使う

パソコンモードの準備	
システム環境について	44
準備をする（接続）	44
USB ドライバをインストールする	45
パソコンで操作する	
ファイルを操作する	46
本機をパソコンから取り外す	47
アプリケーションを使う	
インストールする	48
プレゼンテーション	
ファイルを作成する	49
アンインストールする	50
デバイスドライバを	
再インストールする	50
HDD SAFETY スイッチが動作した場合	51

その他

海外でお使いになるときは	52
エラーメッセージについて	53
故障かな？と思ったら	56
保証とアフターサービス	58
サービス窓口案内	59
仕様	62

はじめに

準備

単体モードで使う

テレビモードで使う

パソコンモードで使う

その他

安全上のご注意（必ずお守りください）

はじめに

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



危険

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される危害の程度」です。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。



危険

■バッテリーの充電は専用のACアダプターを使う



発熱・発火・破裂につながります。

●バッテリーを指定以外の機器に使わないでください。

■バッテリーは火のそば、炎天下など高温な場所で使用・放置しない



発熱・発火・破裂につながります。

禁止

危険

■ バッテリーを加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない



発熱・発火・破裂につながります。

禁止

- 不要（寿命）になったバッテリーについては、10ページの“バッテリーに関すること”をご参照ください。

■ バッテリーの端子部（⊕と⊖）に金属物（ネックレスやヘアピンなど）を接触させない



発熱・発火・破裂につながります。

禁止

- 持ち運ぶときはビニール袋などに入れ、金属物と接触させないようにしてください。

警告

■ AC アダプターやコード類を破損させない



禁止

無理なねじり、引っ張り、加工、重いものの下敷きなどは、コードの破損の原因となり、火災・感電につながります。

- 破損したときは、使うのをやめ、販売店にご相談ください。

■ AC アダプターは根元まで確実に差し込む



接触不良で火災・感電につながります。

- 傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。
- AC アダプターは時々点検してください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

はじめに

安全上のご注意



警告

■水をかけたり、ぬらしたりしない



内部に水が入ると、火災・感電・故障につながります。

水ぬれ禁止

- 水が入ったときは、販売店にご相談ください。

■ぬれた手で、AC アダプターを抜き差ししない



感電につながります。

ぬれ手禁止

- 必ず、乾いた手で持つてください。

■煙が出ている、異常に熱い・におい・音がするときなどは、使うのをやめ、AC アダプターを抜く



火災・感電につながります。

AC アダプターを抜く

- バッテリーで使っている場合は、バッテリーを外してください。
- 販売店にご相談ください。

■内部に水や異物などが入ったときや外装ケースが破損したときは、使うのをやめ、AC アダプターを抜く



火災・感電につながります。

AC アダプターを抜く

- バッテリーで使っている場合は、バッテリーを外してください。
- 販売店にご相談ください。



警告

- 交流100ボルト～240ボルト以外では使わない。
また、配線器具の仕様を
こえる使い方をしない



禁止

たこ足配線などの場合も、過電流で発熱し、火災・故障につながります。

- ACアダプターのほこり等は定期的にとる



湿気などでショートや絶縁不良となり、火災・感電につながります。

- プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- プラグは時々点検してください。

- 雷が鳴り出したら、本機の金属部やACアダプターのプラグにふれない



接触禁止

感電の原因になります。

- ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定なところに置かない



禁止

落下すると、けがや製品の故障につながります。

- 内部に金属物や燃えやすいものなどを入れない



禁止

火災・感電・故障の原因になります。

- 分解や改造をしない



分解禁止

火災・感電・故障につながります。

- 乳幼児にご注意ください。

- 修理や内部の点検は、販売店にご相談ください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)



注意

はじめに

安全上のご注意

■ 高温になるところに放置しない



禁止

特に真夏の車内、車のトランクの中は想像以上に高温（約60℃以上）になります。本機やバッテリーを絶対に放置しないでください。熱で外装が変形し内部部品が破損すると火災・感電のおそれがあります。

■ お手入れの際や長期間使わないときは、安全のため、AC アダプターを抜く



AC アダプター
を抜く

誤って内部にふれると、感電するおそれがあります。また、通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、漏電などにより、火災につながるおそれがあります。（メモリーカード保護のため、メモリーカードも取り出しておいてください。）

■ 湯煙、湯気、湿気、ほこりなどが多いところ、振動が激しいところでは使わない



禁止

水やほこりが入ったり、振動などで内部部品が損傷すると火災・感電のおそれがあります。

- 3年に一度くらいは、販売店に点検をご相談ください。（特に湿度が高くなる梅雨時期の前に点検をすると、効果的です）
- 費用についても、そのときお確かめください。



注意

■ 指定以外の電池を使用しない



禁止

発熱・発火・破裂につながります。

■ 充電中や使用中は、機器の上に布などをかぶせない



禁止

熱で外装が変形し、内部部品が発熱すると、火災・感電・故障のおそれがあります。

■ 本機の上に重いものを置いたり、乗ったりしない



禁止

重量で外装が変形し、内部部品が破損すると、火災・感電・故障のおそれがあります。

■ ケーブルが張った状態で使わない



禁止

ケーブルにつまづいて、転倒や機器が損傷するおそれがあります。

■ AC アダプターのコードを持って抜かない



禁止

コードの破損の原因となり、火災・感電のおそれがあります。

- 必ず、ACアダプター本体を持ってください。

■ 付属のUSB ケーブルを指定の端子以外に装着しない



禁止

ケーブルや機器の破損の原因となります。

- 必ず、USB ケーブルを装着する前に、パソコン側の端子がUSB用であることを確認してください。

使用上のお願い

はじめに

使用上のお願い

故障・誤動作やデータが破壊・消失したりする原因となりますので、以下の文をよくお読みのうえ、十分気をつけてお使いください。

- ・直射日光があたる場所、閉めきった自動車内や極端に暑かったり寒かったりする場所や暖房器具付近に置かないでください。また、急激な温度変化を与えないでください。
- ・磁気や電磁波が発生するところ（電子レンジ、ゲーム機、携帯電話など）からはできるだけ離れて使用してください。磁気や電磁波の影響で記録が損なわれたり画像がゆがんだりする場合があります。
- ・周囲で殺虫剤や揮発性のものを使うときは、本機にかけないでください。外装ケースが変質したり、塗装がはがれるおそれがあります。
- ・ほこりの多いところでの使用・保管はしないでください。
- ・振動や衝撃を与えたり、振りまわしたり、落としたりしないでください。
- ・本機に物を乗せたり、物を落としたりしないでください。
- ・強い力で押したり、ひねらないでください。
- ・ケーブルは正しく接続してください。
- ・付属のバッテリーや適合するカード以外は挿入しないでください。
- ・半年に一度くらいは本機の電源を入れ、動作させてください。
- ・使用後は電源を切り、AC アダプターをコンセントから抜いておいてください。
- ・お手入れの際は、バッテリーを外し、AC アダプターをコンセントから抜いてください。また、ベンジン、シンナー、アルコールなどを使用しないでください。変質・変形・変色の原因となります。本機は、やわらかい乾いた布でほこりをふいてください。汚れがひどいときは、台所用中性洗剤を水でうすめ、布をひたし、よく絞って汚れをふき、乾いた布で仕上げてください。

バッテリーに関すること

- ・長時間使用しないときは必ずバッテリーを外してください。バッテリーをつけたままにしておくで電源を切っても絶えず微小電流が流れています。そのままにしておくで過放電になり充電しても使用できなくなるおそれがあります。
- ・バッテリーの端子部に付いたほこりなどは取ってください。
- ・バッテリーは涼しくて湿度が低く、温度がなるべく一定のところに保管してください。極端に低温・高温のところに保管すると、バッテリーの寿命が短くなることがあります。
- ・長期間保管する場合、1 年に1 回は充電し充電容量を使い切ってから再保管することをおすすめします。
- ・バッテリーには寿命があります。
- ・不要（寿命になったなど）バッテリーは火中に投入しないでください。破裂するおそれがあります。

不要になった充電式電池（バッテリー）は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

- ・使用済みの充電式電池（バッテリー）は、お買い上げの販売店または最寄りの松下電器の販売店・サービスセンター
- ・販売会社へご持参ください。もしくは、（社）電池工業会にご確認ください。（ホームページ：<http://www.baji.or.jp>）
- ・使用済み充電式電池（バッテリー）は、端子部をセロハンテープなどでおおい、分解しないでリサイクル箱へ。



Li-ion
リチウムイオン
電池使用

カードのデータ保護に関すること

(対応カードについては12 ページをご参照ください)

- ・本機の動作中にAC アダプターを抜いたり、本機をパソコンと接続中にUSB ケーブルを抜かないでください。
- ・カードへのアクセス中はカードを取り出さないでください。
- ・カードをフォーマットする場合は、保存されている内容を確認してください。フォーマットを行うとカードに保存されている情報はすべて消えます。
- ・メモリーカード裏の端子部にはふれないでください。
- ・電気ノイズや静電気、本機やカードの故障などにより、カードが壊れたり、データが消失することがありますので、大切なデータはパソコンにも保存しておくことをおすすめします。
- ・保存しているデータは、万一故障が起こったり、変化／消失した場合に備えて定期的にバックアップを取って保存してください。保存した内容の損害については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- ・SD メモリーカード、メモリースティック、スマートメディア、一部のCF カード(PC カードスロット使用時)には書き込み禁止機能がついています。機能させておくと、メモリーカードへの書き込みやデータの消去やフォーマットができません。

PC Card HDDの取り扱いに関すること

PC Card HDD は、精密小型のハードディスクドライブですので取り扱いには十分注意してください。故障、誤動作、記憶内容が消失してしまうことがないように、以下の点にご注意ください。

- ・振動や衝撃を与えないでください。
- ・温度差の激しい場所(1 時間に15℃以上の温度変化が発生する場所)では使用しないでください。本機を寒い所から暖かい所、または暖かい所から寒い所へ急に移動させたとき/ 冬場での急激な暖房時や夏場の急激な冷房時/ 冷房の風が本機に直接当たっている時などでは「つゆつき」が起こる場合があります。「つゆつき」が起こったまま使うと、HDD に傷が付き故障の原因になります。「つゆつき」が起こった場合は、本機の電源を切り、PC Card HDD を取り出してから4 時間ほどそのままにしておいてください。周囲の温度になじみ「つゆつき」がなくなったのを確認してからお使いください。
- ・PC Card HDD の本体をひねったり、ラベル面を押したりしないでください。また先の固いペンなどでラベルに記入しないでください。PC Card HDD の破損の原因になることがあります。本体を持つときは、外側の端を持つようにしてください。
- ・PC Card HDD に貼ってあるラベルをはがさないでください。保証やその他のサービスが受けられなくなります。
- ・PC Card HDD を専用ケースから取り出す時は、必ずケースの「PC Card HDD」マークを上にして開けてください。下にして開けるとケースからPC Card HDD が落ち、故障の原因となります。
- ・PC Card HDD を持ち運びの際は、専用ケースをご使用ください。
- ・PC Card HDD の破壊・損傷・データの破壊などについては一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

スキャンディスクに関すること

(Windows 2000/XP は「チェックディスク」といいます。)

- ・カードに振動や衝撃を与えたり、動作中に電源を切ったりカードを抜いたりするとデータが読めなくなることがあります。その時は、ただちにパソコンにてスキャンディスクをかけてください。(付属のPC Card HDD は数時間かかります。)その後データのバックアップをとることをおすすめします。パソコンとの接続に関しては44 ページをご参照ください。スキャンディスクの方法についてはお使いのパソコンの取扱説明書をご参照ください。

ご使用になる前に

はじめに

ご使用になる前に (対応カード・フォルダー構成)

- ・撮影、プリントされたものは、個人として楽しむ以外は著作権権利者に無断では使用出来ません。
- ・SD: SD ロゴは商標です。
- ・Microsoft® Windows® PowerPoint®は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・その他、本書に記載されている各種名称、商品名、会社名などは各社の商標または登録商標です。
- ・本製品に付属するソフトウェアを、無断で複製（コピー）したり、ネットワークに転載したりすることを禁止します。
- ・本書では SD メモリーカードとマルチメディアカードを「メモリーカード」と記載します。また、メモリーカードを含め PC Card HDD、各種 PC カードを「カード」と記載します。
- ・Microsoft® Windows® 98 SECOND EDITION を、Windows 98SE と記載します。
- ・Microsoft® Windows® 2000 Professional を、Windows 2000 と記載します。
- ・Microsoft® Windows® Millennium Edition を、Windows Me と記載します。
- ・Microsoft® Windows® XP Home Edition または Microsoft® Windows® XP Professional を、Windows XP と記載します。

対応カードについて

本機で使用できるカードは次のようになっています。

PC カードスロット

- ・ PC Card HDD (2 GB、5 GB)
- ・ マイクロドライブ*1
- ・ CF カード*1
- ・ SD メモリーカード*1
- ・ メモリースティック*1
- ・ マルチメディアカード*1
- ・ スマートメディア*1


*1 PCMCIA Type II および、同サイズに変換する ATA 互換アダプターが別途必要です。

SD メモリーカードスロット

- ・ SD メモリーカード
- ・ マルチメディアカード

フォルダー構成について

D CF 規格に準拠したデジタルカメラのフォルダー構成は特定のフォルダー構成をもっており以下に例を示します。また、これらのフォルダーを消去したりフォルダー/ ファイル名を変更すると、デジタルカメラで読めなくなります。



DCIM フォルダー

デジタルカメラが自動的に作成。

100_PANA フォルダー

3 桁のフォルダー番号と 5 文字の自由文字で構成されており、このフォルダー内にデジタルカメラの画像ファイルを格納。

P1000001.JPG : DCF ファイル

4 文字の自由文字と 4 桁のファイル番号で構成されており、デジタルカメラで撮影された画像ファイル（通常は JPEG ファイル）。（拡張子が TIF・THM、およびそれ以外の場合もあります）

MISC フォルダー

画像にプリント/ スライド情報などを付加する DPOF 設定ファイルを格納するフォルダー。

コピー・バックアップについて


メモリーカード⇒PC Card HDDの場合

メモリーカードからPC Card HDDへコピーする場合は、コピー毎に「CARD****」というフォルダーを生成し、そのフォルダー内にメモリーカードの内容を保存します。

バックアップ オン時には、上記「CARD****」フォルダーをPC Card HDD内の「バックアップ」フォルダー内にも生成し、メモリーカードの内容をコピーします。そのため、PC Card HDDの利用可能領域が半分になります。バックアップ オン/オフの設定については、22 ページをご参照ください。

メモリーカード

PC Card HDD



“PC Card HDD⇒メモリーカードの場合”は、次ページをご参照ください。

メモ

- ・バックアップフォルダーは、テレビモードでは確認できません。パソコンで確認してください。
- ・セキュアファイル（著作権を含む音楽ファイル）はコピーされません。
- ・「CARD****」フォルダーの「****」は、「A001～A999、B001～Z999」まで番号順に自動的に付与されますので、ファイル名の変更はしないでください。

はじめに

ご使用になる前に（コピー・バックアップについて）


コピー・バックアップについて (つづき)

はじめに

ご使用になる前に (コピー・バックアップについて)

PC Card HDD⇒メモリーカードの場合

PC Card HDDからメモリーカードへコピーする場合は、「CARD****」というフォルダーが消え、ファイル構造に従ったルールにてコピーされます。




メモ

- ・バックアップフォルダーの中身は、テレビモードでは表示されません。パソコンでコピー・編集・削除ができます。
- ・セキュアファイル (著作権を含む音楽ファイル) はコピーされません。
- ・メモリーカードへのコピー時には、デジタルカメラやデジタルビデオカメラなどのDPOF設定できる機器でDPOFの再設定を行ってください。詳しくはお使いのデジタルカメラやデジタルビデオカメラの取扱説明書をご参照ください。
- ・コピー先にMISCフォルダーがない場合は、MISCフォルダーもコピーされます。
- ・DCIMフォルダーについて、例えば、「100_PANA」フォルダーをコピーする場合、コピー先にすでに「100_PANA」フォルダーがあれば、「101_PANA」というフォルダー名に変えてコピーを実行します。
- ・DCIMフォルダー以外で、「上書き」が発生する場合には確認メッセージが出ます。

メモリーカード⇔PCカードの場合

PCカードからメモリーカードへ、またはメモリーカードからPCカードへコピーする場合はカードの内容を直接コピーします。

メモリーカード PCカード




・PC Card HDD 以外のカードはこの動作をします。

選べる3つのモード

コピーモード (P. 21 ~ 25)


コピーモードでは、挿入されたカードからカードへデータをコピーします。また、メニューボタンを押すことにより、カード容量の確認やバックアップおよびテレビ方式の設定、カードのフォーマットなどをします。



テレビモード (P. 26 ~ 43)


テレビモードでは、本機をテレビに接続し、カードの中のデータをテレビ画面で再生・編集（コピー・消去・プロテクト・ズーム・回転・色効果など）します。

* 画像ファイル（JPG, TIF, MOV）以外のファイルは表示できません。その他のファイルを表示させるにはパソコンモードで行ってください。



パソコンモード (P. 44 ~ 51)

パソコンモードでは、USB ケーブルを使って本機をパソコンに接続することにより、本機を外部ドライブとしてカードの中のデータを編集（コピー・消去など）したり、付属のアプリケーションを使ってプレゼンテーション用のファイルを作成します。



はじめに

選べる3つのモード（コピー・テレビ・パソコン）

各部の名称とはたらき

上面

ハンドストラップ取付部

ハンドストラップを取り付けます。
(P. 17)

電源ランプ

電源が入ると点灯します。
充電中は点滅します。

SD ランプ

SD メモリーカードまたはマルチメディアカードにアクセス中に点灯します。

HDD ランプ

PC Card HDD または PC カードにアクセス中に点灯します。

キャンセルボタン

スライドショーやプレゼンテーションを中止します。

リセット機能

キャンセルボタンと電源ボタンを同時に 5 秒間押し続けると本機をリセットします。(P. 55)

液晶ディスプレイ

動作モードを表示します。(テレビモード、コピーモード)

・コピーモードで、バッテリー残量表示、データ転送経過、各種メニューを表示します。(P. 20～25)

・USB ケーブル接続時にカード選択画面を表示します。(P. 46)

カーソル (▲▼◀▶) ボタン
上下左右に移動します。

メニューボタン

メニューを表示/解除します。

SD メモリーカード挿入口

ここを開いて SD メモリーカードまたはマルチメディアカードを出し入れます。
(P. 19)

電源ボタン

2 秒以上押し、電源が入/切します。

セットボタン

操作を実行します。

PC Card HDD (PCカード) 挿入口

レバーをスライドして扉を開け、PC Card HDD または PC カードを出し入れます。
(P. 19)

左側面

HDD SAFETY

切り替えスイッチ
ON/OFF を切り替えます。
(P. 20)

COPY/TV MODE

切り替えスイッチ
コピーモード・テレビモードの切り替えをします。
(P. 21, 26)

バッテリー挿入口

バッテリーを挿入します。

後側面

USB 端子

USB ケーブル (付属) でパソコンと接続すると、外部機器として使用できます。(P. 44～51)

端子カバー

各端子を保護します。

S/V 出力端子

映像ケーブル (付属) で、テレビの S 映像または映像端子と接続すると、テレビで画像を見ることができます。(P. 26)

HDD SAFETY 検出スイッチ

本体を持ち上げると突起が出て、HDD が止まり、動作が中断します。(P. 20)


DC 入力端子 (電源)

AC アダプター (付属) を接続し、電源を供給します。(P. 18, 26, 44)

持ち運ぶときには

ハンドストラップを付ける

1 ハンドストラップの先端をストラップ取り付け部に通す



2 ハンドストラップの反対側を輪の部分に通す

3 矢印の方向に引っ張る



★お願い★

- ・本機は、精密機器ですので、持ち運び時にはブラブラさせないように十分注意して、落としたり衝撃を与えたりしないでください。


キャリングケースに入れる

1 キャリングケースを開ける

2 仕切りの下側に本体を入れる

3 仕切りの上側にPC Card HDDのマークを上にして専用ケースを入れる

4 キャリングケースを閉じる



★お願い★

- ・持ち運びのときは、本機の電源を切りPC Card HDDを専用ケースに入れ、キャリングケースに収納してください。


準備

ハンドストラップを付ける・キャリングケースに入れる


バッテリーを充電する

バッテリーの充電はバッテリーを本機に取り付け、付属のACアダプターを使用して充電します。充電時は、本機の電源を切っておいてください。電源を入れると充電は中断されます。

- 1 バッテリーカバーを
スライドさせて開ける




- 2 矢印の方向につまみの
奥までバッテリー
を入れる
(ラベル面を上)




バッテリーを取り出すときは


つまみを手で押し下げて取り出す



- 3 カバーを閉じる




- 4 ACアダプターのDCプラグを本機のDC入力端子につなぐ



- 5 ACアダプターの電源プラグを電源コンセントにしっかりと差し込む

・電源ランプが点滅し、充電が始まります。



- 6 電源ランプが消灯するまで、そのままにしておく

・充電後は、温度 20℃/ 湿度 60% 時で、約 80 分使用できます。(使用時間は、使用状況により変わります)

★お願い★

- ・長時間使用しないときは、バッテリーを外しておいてください。
- ・本機の電源が入っているときに、バッテリーの出し入れや、ACアダプターの抜き差しはしないでください。故障やデータ破壊の原因になります。
- ・充電中はACアダプターを抜かないでください。

充電中の電源ランプについて

充電中は電源ランプが点滅し（正常充電時は約1秒間隔の点滅）、通常約90分で完了します。電源ランプの点滅速度が速いときや、逆に遅いとき（もしくは消灯時）は異常が起きていると考えられます。点滅速度によって以下の状態が考えられます。故障と思われる場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」(P. 59～61)にお問い合わせください。

約0.5秒間隔で点滅：

・本体やバッテリー、ACアダプターなどの故障と思われます。

約6秒間隔で点滅：

・バッテリーや周囲の温度が高い、もしくは低い場合、または過放電をしている場合です。充電はできますが時間がかかります。

消灯：


・充電完了です。完了していないのに電源ランプが消灯しているときは、ACアダプターの故障と思われます。

カードを入れる


カードを入れるときや取り出すときは、本機の電源を切っておいてください。

SDメモリーカードスロット

- 1 カード扉を
上げて開く




- 2 メモリーカードを
「カチッ」と音がす
るまで押し込む
(ラベル面を上)




メモリーカードを取り出す
ときは

指で押す




- 3 扉を閉じる




切り欠き部

PCカードスロット

- 1 レバーをスライドして扉を開ける




- 2 PC Card HDDまたは
PCカードを奥まで
確実に押し込む




カードを取り出すときは

イジェクトボタンを2回
押す



- 3 扉を閉じる



★お願い★

- ・ カードを誤った方向に入れると、本機だけでなくカードが壊れる場合がありますので、必ず正しい方向に入れてください。
- ・ PC Card HDD、メモリーカードは精密機器です。無理な力や衝撃を与えないでください。
- ・ カード扉が完全に閉じないときは、一度カードを取り出して向きを確認して入れなおすかイジェクトボタンが完全に押されていることを確認してください。

準備

カードを入れる (SDメモリーカードスロット・PCカードスロット)

電源を入れる

本機は雷などによる瞬時の停電が発生したとき、機器・カードデータを保護するために付属のバッテリーによる電源バックアップを行っています。ACアダプターをお使いの場合、あらかじめ十分に充電されたバッテリーを挿入の上接続してください。ACアダプターのみでは使用できません。

1 バッテリーを入れてACアダプターをつなぐ (P. 18)

- ・バッテリーのみでも使用できますが、パソコンモードではACアダプターを接続しないと電源が入りません。

2 平らな場所に置く

- ・平らな場所に置いて使用しないと、HDD SAFETYスイッチが働き動作しません。(下記参照)

3 電源ボタンを2秒以上押す

- ・本機の電源が入り、電源ランプが点灯し、それぞれの動作モードに入ります。(P. 15)

電源を切るときは

電源ボタンを2秒以上押す




- ・バッテリーのみでご使用の場合、操作しない状態が5分以上続くとバッテリーの消耗を防ぐために自動的に電源が切れます。
- ・HDD SAFETY検出スイッチの動作中は、電源を切ることはできません。(下記参照)

HDD SAFETYスイッチについて


PC Card HDDを保護するために、本機を持ち上げたり平らな場所に置かれていない場合、自動的にPC Card HDDの動作を止めます。

- ・本機に衝撃を与えるとPC Card HDDの中のデータが壊れるおそれがありますので、“ON” にしておくことをおすすめします。(工場出荷時は“ON” です)
- ・本機の下にある検出スイッチが作動すると操作が中断されます。テレビおよび液晶ディスプレイに警告表示が出ますので、本機をただちに平らな場所に置いてください。その後中断されていた操作は再開されます。コピーは続きから始めます。
- ・パソコンに接続している場合HDD SAFETY検出スイッチが働くとき“SAFETY ドウサ オイテクダサイ”の警告が液晶ディスプレイに表示されます。このとき、コピーが中断されたままであったり、パソコン側でエラーが発生することがありますので、必ず平らな場所に置いてください。



HDD SAFETY
切り替えスイッチ

HDD SAFETY
検出スイッチ



HDDが止まり、動作が中断します。


バッテリー残量表示について




BATT. □□□と□が点減すると、電源オフ以外のキー操作ができなくなります。このときはACアダプターを接続するかバッテリーを充電してからご使用ください。コピー中などにバッテリー容量が完全になると、コピーが中断され自動的に電源が切れます。中断されたときのデータは再生できない場合があります。

バッテリーは、こまめに充電されることをおすすめします。(P. 18)

コピーモードで使う (ディスプレイ表示)




コピーモードでは、カードからカードへのコピーを行います。その他、カード容量の確認やバックアップおよびテレビ方式の設定、カードのフォーマットなどを行います。バッテリーのみでご使用の場合、操作しない状態が5分以上続くとバッテリーの消耗を防ぐために自動的に電源が切れます。




ディスプレイ表示の流れ

- 1 COPY/TV MODE 切り替えスイッチを“COPY”にする
- 2 カードを入れる (☞ P. 19)
- 3 電源を入れる (☞ P. 20)



メモ
・付属のPC Card HDD 以外のアダプターを使ったカードは、“PC カード”と表示されます。

コピーモードで使う (メニューについて)



●カード容量確認 (ヨリヨウ チェック)

カードの容量を確認します。

・PC Card HDD の利用可能領域は約4.6GBです。

シヨウ	1.5GB	(例)
アキ	3.1GB	

●バックアップ (バックアップ オン/オフ)

誤ってデータを消去してしまった場合やデータが壊れたときのために、コピーする際、コピーするフォルダーとは別のフォルダーを自動的に作成し、あらかじめバックアップをとっておくように設定します。バックアップフォルダーの中身は、テレビモードでは表示されません。パソコンでコピー・編集・削除ができます。(工場出荷時は「オフ」です。)

●テレビ方式選択 (NTSC/PAL)

テレビ方式 (NTSCまたはPAL) の切り替えをします。ご使用する国に合ったテレビ方式を選択してください。NTSCは日本やアメリカなど、PALはヨーロッパなどのテレビ方式です。

●カードをフォーマットする (SD-フォーマット) (HDD-フォーマット)

カードをフォーマットします。

1 メニューを表示させる (P. 21)

・再度メニューボタンを押すと、メニュー表示を解除します。

▶ヨリヨウ チェック
バックアップ ▼

2 ▲▼ ボタンを押して項目を選び セットボタンを押す

・メニュー内容については上記をご参照ください。

・フォーマットについては、24, 25 ページをご参照ください。


NTSC/PAL ▲
▶SD-フォーマット

3 ▲▼ ボタンで選び セットボタンで決定する

・セットボタンが押されるまで、
選択項目が点滅します。

繰り返して他の設定をするには...

メニューボタンを押して
ステップ2に行く




コピーモードで使う (コピーする)

メモリーカードからPC Card HDD (PCカード) へ一括コピーしたり、PC Card HDD (PCカード)からメモリーカードにフォルダーを選択してコピーしたりすることができます。
PC Card HDD (PCカード)とメモリーカードの両方が挿入されていることを確認してください。


1 コピー選択メニューを表示させる (P. 21)

- ・メニューボタンを押すと、メニューが表示されます。(P. 22)



2 ▲▼ ボタンで選び セットボタンで決定する

HDD → SD を選んだ場合は、同じ要領でフォルダーの選択もします。





3 ▲▼ ボタンで“ハイ”を選び、 セットボタンで決定する



- ・決定したあと、容量のチェックが自動的に行われます。“アキヨウリョウ フソク”の警告表示が出たらコピー選択メニューに切り替わります。十分な容量のカードを準備していただき、最初からやり直してください。


コピーが実行されます

- ・コピー内容については“コピー・バックアップについて”を参照してください。(P. 13, 14)
- ・上書きが発生する場合は、右の画面が表示されます。上書きする場合はセットボタンを押してください。上書きしない場合はキャンセルボタンを押してください。



コピーが完了しました!

- ・何かキーを押すと、ステップ 1 のコピー選択メニューに戻ります。



コピー途中で中止するには…

1. キャンセルボタンを押します
2. ▲▼ ボタンで“ハイ”を選び
セットボタンで決定します



★お願い★

- ・コピー実行中は、絶対にカードを取り出さないでください。

メモ

- ・SD → HDD のコピーの場合、HDD 上に「CARD****」フォルダーを作成し、そのフォルダー内にコピーをします。PC Card HDD 以外のカードが挿入されている場合は、メモリーカードのフォルダー構成に準じたコピーを行います。
- ・HDD → SD のコピーの場合、HDD 上の「CARD****」フォルダーのみコピー可能です。
- ・バッテリー使用時に、10 秒間キー入力されなかったら、バッテリー残量表示画面に戻ります。操作に戻るには、セットボタンを押してください。
- ・メモリーカードがライトプロテクトされていると、コピーできません。
- ・セキュアデータ (拡張子 WMA/SA1/MP3 を含むファイル) はコピーされません。
- ・コピー中にキャンセルしても、それまでのデータはコピーされています。不要な場合はテレビモードまたはパソコンモードで削除してください。

カードをフォーマットする


通常、SDメモリーカードおよびPC Card HDDはフォーマット（初期化）する必要はありません。FAT32*でフォーマットされたSDメモリーカードは使用できませんので、必要なデータをパソコンなどで保存した後、本機でフォーマットしてください。

SDメモリーカードをフォーマットする

1 メニューを表示させる (P. 21)

・メニュー内容については、
22ページをご参照ください。

▶ヨリヨウ チェック
バックアップ ▼





2 ▲▼ ボタンを押して “SD-フォーマット” を選び セットボタンを押す

NTSC/PAL ▲
▶SD-フォーマット ▼

3 ▲▼ ボタンで“ハイ”を選び セットボタンで決定する

・セットボタンが押されるまで、
選択項目が点滅します。
・メニューボタンを押すとメニュー
に戻ります。



4 ▲▼ ボタンで“ハイ”を選び セットボタンで決定する

・実行しない場合は“イイエ”を
選んでください。

フォーマット ▶ハイ
シマスカ? イイエ

* FAT32のSDメモリーカードが挿入されたときは、警告メッセージ（“FAT32 ツカエマセン”）を表示した後、フォーマット実行の確認メッセージが表示されます。

メモ

- ・“フォーマットエラー”の表示が出たら、SDメモリーカードを挿しなおして再度フォーマットしてください。それでも失敗する場合は、SDメモリーカードが壊れている可能性があります。
- ・デジタルカメラでもフォーマットができます。詳しくはお使いのデジタルカメラの取扱説明書をご参照ください。

★SDメモリーカードのフォーマットに関するお願い★

* Windows XPでフォーマットが行われたSDメモリーカードは、初期設定のフォーマット形式として「FAT32」が選ばれる場合があります。FAT32は、本機およびほとんどのデジタルカメラで対応されていない形式ですので、この形式でフォーマットされたSDメモリーカードは、本機およびデジタルカメラで使用できません。この形式でフォーマットされたSDメモリーカードについては、再度、本機またはデジタルカメラでフォーマットしてください。

PC Card HDD をフォーマットする

フォーマットできるカードの品番は下記の通りです。下記に記載されている以外のカードはフォーマットできません。(2002年10月1日現在)

松下	東芝	メルコ	アイオー	ロジテック	KINGSTON
・ RP-PH005A	・ PAMHD002	・ RHDC-2G	データ機器	・ LPM-HD2G	・ DP-PCM2/2GB
	・ PAMHD005	・ RHDC-5G	・ PCHDT-2Gt	・ LPM-HD5G	・ DP-PCM2/5GB
			・ PCHDT-5Gt		

1 メニューを表示させる (P. 21)

・メニュー内容については、22 ページをご参照ください。

▶ヨウリョウ チェック
バックアップ ▼

2 ▲▼ ボタンを押して“HDD-フォーマット”を選び、セットボタンを押す

SD-フォーマット ▲
▶HDD-フォーマット

3 ▲▼ ボタンで“ハイ”を選び セットボタンで決定する

・セットボタンが押されるまで、選択項目が点滅します。
・メニューボタンを押すとメニューに戻ります。

▶ハイ
ノイイ

4 ▲▼ ボタンで“ハイ”を選び セットボタンで決定する

・実行しない場合は“ノイイ”を選んでください。

フォーマット ▶ハイ
シマスカ? ノイイ

コピーモードで使う

フォーマットする (PC Card HDD)

★PC Card HDDのフォーマットに関するお願い★

- ・本機でPC Card HDDのフォーマットを行うときは、必ずコピーモードで行ってください。パソコンモード (USB 接続) ではフォーマットしないでください。ただしノートパソコン等の機器で複数のパーティションを作成した場合、出荷時の単一パーティションに戻りますので、必ずパーティションを作成した機器でフォーマットしてください。
- ・Windows 95/98 には、ディスクパーティションを管理するツール「FDISK.EXE」がありますが、このツールを絶対に使用しないでください。このツールを使用してパーティションを作成すると、PC Card HDDのディスク容量を間違って認識するため、それ以降正常に動作しなくなります。また、複数のパーティションが作成されているPC Card HDDをWindows 95/98 でフォーマットしないでください。他のパーティションのデータを破壊するため、保存しているデータが使用できなくなります。
- ・ノートパソコン等の機器で複数のパーティションを作成した場合、最初のパーティションしか認識されません。
- ・その他のPCカードについても、パソコンモード (USB 接続) でフォーマットしないでください。ご使用の機器とのフォーマット互換がなくなり、認識されない場合や、データが壊れるおそれがあります。必ずご使用の機器でフォーマットしてください。

★フォーマットに関するお願い★

- ・フォーマットを行うと保存されていたデータは全て削除されます。フォーマットする前にカードの容量や保存されている内容を確認してください。必要なデータは、別のドライブやカードに保存してからフォーマットしてください。また、パソコンでしか表示できないファイルがありますので、必ずパソコンで内容を確認してください。
- ・本機でフォーマットを行う場合、フォーマットするカードを間違えないように注意してください。フォーマットする前にカードの容量や保存されている内容を確認してください。

テレビモードで使う（テレビモードの準備）

本機をテレビに接続すると、デジタルカメラで撮影した写真や、パソコンで作ったプレゼンテーション用のファイルを、テレビで見ることができます。テレビモードでの機能は次ページをご参照ください。

準備をする（接続）

1 映像ケーブルを接続する

・お使いのテレビの映像入力端子かS映像入力端子のどちらかに接続してください。

2 テレビの電源を入れる

・電源を入れ、ビデオモードにしてください。

詳しくは、お使いのテレビの取扱説明書をご参照ください。

3 本機にカードを入れる（P. 19）


4 本機の COPY/TV MODE スイッチを TV にする



5 バッテリーを入れて、AC アダプターを接続する（P. 18）

6 本機の電源を入れる（P. 20）

・バッテリーのみでも使用できますが、操作しない状態が5分以上続くとバッテリーの消耗を防ぐために自動的に電源が切れます。



★お願い★

- ・USB ケーブルをパソコンに接続していると、自動的にパソコンモードになり、テレビモードとして使用できませんので、必ず本機からUSB ケーブルを取り外してください。
- ・カードの抜き差しは、電源を切ってから行ってください。

テレビモードで使う (テレビモードでの機能)

初期画面について

下記の画面は、カードを挿入しているときの初期画面です。画面上に“カードがありません”と出るときは、いずれかのカードを挿入するか、カードが正しく挿入されていることを確認してください。

メニューエリア

HDD/PCカード・SD (カード選択)

選択されているカードを表示します。
▲▼◀▶で表示させたいカードを選び、セットボタンを押してください。

画像再生

カードの中にある画像ファイルをインデックスエリアに表示し、画像の日付による検索もできます。(P. 29)
また、インデックスエリアの画像を全画面再生することができ、ズーム、回転、色効果、画像情報、消去などの機能が使えます。(P. 40～43)

アルバム再生

6画面、または9画面で画像を表示することができます。(P. 30)
また、一つの画像を選択すると全画面再生することができ、ズーム、回転、色効果、画像情報、消去などの機能が使えます。(P. 40～43)

スライドショー

画像のスライドショーを行います。その際、画面切り替え効果や速度などの設定もできます。(P. 31～33)

プレゼンテーション

プレゼンテーションを行います。
(P. 34, 35)

付属のソフトを使って、パソコンで作成されたPowerPointのデータをJPEGファイルに変換し、プレゼンテーション用のファイルを作ります。(P. 48, 49)

編集

画像ファイルの消去やコピー、保護設定を行います。(P. 36～39)

フォルダー階層表示

・インデックス中のフォルダーを開いたときに、このアイコンが増えて階層を表示します。



フォルダー・ファイル名表示

・選択したフォルダーやファイルの名前を表示します。

メッセージエリア

・操作のナビゲーションをします。

インデックスエリア

・カードの中のフォルダーやファイルを表示します。

メモ

・表示できる画像、フォルダー・ファイルについての説明は、28ページをご参照ください。

テレビモードで使う


機能 (初期画面説明)

テレビモードで使う (表示について)

テレビ表示可能な画像形式について


本機で再生可能な画像ファイルの形式は、次の通りです。

- DCF フォーマット 1.1 準拠
- JPEG フォーマット ベースライン Y Cb Cr (圧縮形式)
(サンプリング比 4:4:4, 4:2:0, 4:2:2, 4:1:1)
(80 × 60 ~ 5120 × 3840 ピクセル)
- TIFF フォーマット RGB (非圧縮形式)
(表示には時間がかかります)
- 拡張子 mov の Motion JPEG (QuickTime 形式) の先頭画



メモ

- ・ JPEG ファイルでも「グレースケール」で保存するなど、パソコンで画像を加工した場合、データフォーマットが変更され、表示できない場合があります。
- ・ 画像サイズによっては、画像の一部が表示されなかったり小さく表示される場合があります。



フォルダー・ファイルについて

インデックススエリア (P. 27) に表示されるフォルダーとファイルについて下記の表で説明します。フォルダー構成については、12 ページをご参照ください。

	フォルダー	青	表示可能な画像が含まれたフォルダーです。
		ピンク	プレゼンテーション用フォルダー (「PRES_***」) です。
		グレー	表示できる画像がないフォルダーです。
	JPEG ファイル TIFF ファイル	TIFF ファイルは、全画面再生・スライドショーでは表示に時間がかかります。インデックス表示、アルバム再生では TIFF アイコンのみ表示される場合があります。ファイルによっては、画像が表示されない場合や小さく表示される場合があります。	
	MOV ファイル	動画ファイルと音声付静止画です。動画ファイルについては先頭画のみが表示されます。回転したファイルは保存できません。	
	プロテクト	保護されているフォルダー・ファイルです。(P. 38) 削除はできません。	

メモ

< フォルダー名・ファイル名について >

- ・ 次の場合は、フォルダー名・ファイル名が正しく表示されませんので、ファイル名やフォルダー名を変えるときは十分注意してください。
- ・ 全角文字 (漢字、カタカナ、ひらがな、アルファベット、数字) を使用している場合
- ・ 半角英数字でも 8 文字を越える場合です。
- ・ 半角文字のスペース、カタカナ、特殊記号を使用している場合です。

テレビモードで使う（画像再生）

インデックスで画像を見る

- 1 ▲▼◀▶ でカードを選び
セットボタンを押す
- 2 “画像再生” にカーソルがあることを確認して、セットボタンを押す
・カーソルがインデックスエリアの先頭に移ります。
- 3 複数ページにわたっている場合
▲▼ ボタンでカーソルを移動する



メモ

- ・画像にカーソルを合わせセットボタンを押すと、その画像を全画面再生できます。（P. 40）

フォルダーの中を見るには…


▲▼◀▶ ボタンで見たいフォルダーにカーソルを移動し、セットボタンを押します。

サブメニューを使う


- 1 カーソルがインデックスエリアにあるとき、メニューボタンを押す
- 2 ▲▼ ボタンで項目（下記参照）を選び、セットボタンを押す

日付検索

インデックスエリアに表示されているフォルダーや画像の日付検索を行います。フォルダーの中の画像を検索するにはフォルダーの中の画像を表示させてから行ってください。



- a ▲▼ ボタンで数字を選択し、
◀▶ ボタンでカーソルを移動させる
・この操作を繰り返して、“年” “月” “日” を全て入力してください。
- b セットボタンを押す
・設定した日付以降のファイルを検索して、日付の古い順にインデックスに表示します。
・“メインメニューへ” を選びメインメニューへ戻ると、日付検索された内容はクリアされます。



TOP画面へ

インデックス表示が最初の階層に戻り、メニューエリアにカーソルが移動します。

1つ戻る

一つ前の階層に戻ります。

メインメニューへ

メニューエリアにカーソルが移動します。

メモ

- ・サブメニュー表示中にメニューボタンを押すとサブメニューが消えます。
- ・通常は、日付の新しい順にインデックスエリアに表示されます。

テレビモードで使う (アルバム再生)

テレビ画面で、6枚または9枚ずつアルバムのように画像ファイルを見ることができます。

1 ▲▼ ボタンで“アルバム再生”を選び、セットボタンを押す

・インデックスエリアに表示されている画像のみをアルバム再生しますので、フォルダーの中の画像をアルバム再生するには、フォルダーの画像を表示させてから行ってください。(P. 29)

2 メニューボタンを押す

・メニューが表示されます。

3 ▲▼ ボタンで“6画面表示”または“9画面表示”を選び、セットボタンを押す




次または前のページに移動するには...

- ▶ ボタンで次のページに移動し、
- ◀ ボタンで前のページに戻ります

インデックスエリアに戻るには...

a メニューボタンを押します



b ▼ ボタンで“戻る”を選択し、セットボタンを押します

・“1枚選択”を選び、画像にカーソルを合わせセットボタンを押すと、その画像を全画面再生できます。(P. 40)



(6画面表示の場合)

背景の明るさを選択する


画像の明るさによっては、ワイドテレビでアルバム再生、全画面再生 (P. 40)、スライドショー (P. 31) を行うとセルフワイド機能 (メーカーにより名称は異なる) が働いてしまう場合があります。その場合、下記の手順に従って背景の明るさを調整してください。

1 アルバム再生を実行させた状態でメニューボタンを押す

2 ▲▼ ボタンで“背景の明るさ”を選び、▶ ボタンを押す



3 ▲▼ ボタンで“グレー1”“グレー2”または“グレー3”のいずれかを選びセットボタンを押す

・お使いのテレビによって調整してください。
通常のテレビで使用する場合は、“黒”に戻してください。



テレビモードで使う (スライドショー)


画像を次々と再生することができます。再生する画像を選択したり、切り替えの効果や速度を設定することもできます。



スライドショーを実行する

1 ▲▼ ボタンで“スライドショー”を選び、セットボタンを押す

・インデックスエリアに表示されている画像のみをスライドショーしますので、フォルダーの中の画像をスライドショーするには、フォルダーの画像を表示させてから行ってください。(P. 29)



2 メニューボタンを押す

3 ▲▼ ボタンで“設定”を選び各種設定をする

“スライド選択” (P. 32)

“切り替え効果” (P. 33)

“切り替え速度” (P. 33)

4 ▲▼ ボタンで“開始”を選びセットボタンを押す

・スライドショーが始まり、最後の画像で止まります。

スライドショーを一時停止するには…

セットボタンを押します

- ・一時停止のマーク (II) が画面左上に表示されます。 キャンセルボタンを押します
- ・もう一度押すと再開します。
- ・保存したファイルが多い場合、一時停止／中止に時間がかかる場合があります。



スライドショーを中止するには…



- ・サブメニュー表示中にメニューボタンを押すとサブメニューが消えます。
- ・“メインメニューへ”はメニューエリアにカーソルが移動し、“1つ戻る”は1つ前の階層に戻り、“TOP画面へ”は最初の階層に戻りメニューエリアにカーソルが移動します。
- ・アルバム再生では、画像が表示されないTIFFファイルがあります。
- ・スライドショーでは、TIFFファイルの画像表示に時間がかかります。

テレビモードで使う (スライドショーの設定)

31 ページのステップ 3 において、スライドショーを行うときの画像を選択したり、切り替え効果や速度を設定できます。



画像を選択する

再生したい画像をインデックスから選択できます。インデックスに表示された全画像を再生したい場合は、この設定は必要ありません。

1 31 ページのステップ 3 で、

▶ ボタンを押す

- ・カーソルが“スライド選択”に移ります。

2 セットボタンを押す

- ・カーソルがインデックスの先頭に移ります。

3 ▲▼◀▶ ボタンで再生させたい画像を選び、セットボタンを押す



- ・もう一度セットボタンを押すと選択が解除されます。
- ・選択された画像の右下に●が表示されます。
- ・この操作を繰り返して、再生したい画像を全て選択してください。選択された順序でスライドショーが実行されます。
- ・フォルダー内の画像を選択するには、フォルダー内の画像を表示させてから行ってください。(P. 29)

4 選択が終わったらメニューボタンを押す

5 ◀▶ ボタンで“決定”“続ける”“中止”のいずれかを選び、セットボタンを押す

- ・決定 : 選択を終了します。
- ・続ける : 選択を続けます。
- ・中止 : 画像選択を中止します。

6 ◀ ボタンで“設定”にカーソルを戻す



画面切り替えの効果を設定する

1 31 ページのステップ 3で、

▶ ボタンを押す


・カーソルが“スライド選択”に移ります。

2 ▲▼ ボタンで“切り替え効果”を選び、セットボタンを押す

3 ▲▼ ボタンで好みの効果を選び、セットボタンを押す

- ・ノーマル : 一画面ずつ切り替えます。
- ・ワイプ : 上端から切り替えます。
- ・スプリット : 中央から左右に切り替えます。
- ・ブラインド : ブラインドのように、帯状ブロックに切り替えます。

4 ◀ ボタンで“設定”にカーソルを戻す



画面切り替えの速度を設定する

1 31 ページのステップ 3で、

▶ ボタンを押す


・カーソルが“スライド選択”に移ります。

2 ▲▼ ボタンで“切り替え速度”を選び、セットボタンを押す

3 ▲▼ ボタンで好みの速度を選び、セットボタンを押す

- ・速く : 2秒ごとに切り替えます。
- ・標準 : 5秒ごとに切り替えます。
- ・遅く : 10秒ごとに切り替えます。
- * ファイルサイズの大きな画像があると、画像展開が長くなり設定以上に時間がかかることがあります。

4 ◀ ボタンで“設定”にカーソルを戻す



テレビモードで使う



スライドショーの設定



- ・サブメニュー表示中にメニューボタンを押すとサブメニューが消えます。
- ・“メインメニューへ”はメニューエリアにカーソルが移動し、“1つ戻る”は1つ前の階層に戻り、“TOP画面へ”は最初の階層に戻りメニューエリアにカーソルが移動します。
- ・“切り替え効果”および“切り替え速度”の選択メニューで、“戻る”を選ぶかメニューボタンを押すと、一つ前のサブメニューに戻ります。

テレビモードで使う (プレゼンテーション)

パソコンで作成したPowerPointのデータを付属の「JPEG アドインソフト」を使ってJPEGに変換し、テレビ画面を使ってプレゼンテーションすることができます。プレゼンテーション用のファイルを作成するには、48、49ページをご参照ください。



プレゼンテーションを実行する

- 1 ▲▼ ボタンで“プレゼンテーション”を選び、セットボタンを押す**
・ピンクで表示されたプレゼンテーション用フォルダーがあることを確認してください。

- 2 メニューボタンを押す**

- 3 ▲▼ ボタンで“開始”を選び、セットボタンを押す**
・プレゼンテーション用のフォルダーのみがインデックスエリアに表示されます。
・内容を設定したい場合は、もう一度メニューボタンを押し、“内容設定”を選んでください。(P. 35)



- 4 ▲▼◀▶ ボタンでフォルダーを選び、セットボタンを押す**
・最初のスライドが表示されます。

次のスライドに移動するには...

- ▶ ボタンを押します
- ・◀ ボタンを押すと一つ前に戻ります。

プレゼンテーションを中止するには...

- キャンセルボタンを押します



- ・“メインメニューへ”はメニューエリアにカーソルが移動し、“1つ戻る”は1つ前の階層に戻り、“TOP画面へ”は最初の階層に戻りメニューエリアにカーソルが移動します。
- ・スライド選択では、選択した順番通りにプレゼンテーションが実行されます。一度設定されたスライドと順番は、インデックスで確認することができ、選択を解除する (P. 35) まで記憶されています。
- ・「PRES_***」という名前のみ(*は任意の英数字) プレゼンテーション用のフォルダーとして認識されます。作成後パソコンでフォルダー名を変更する場合、末尾の3文字の半角英数字(***) 以外は変更しないでください。

内容設定をする

再生したいスライドをインデックスから選択できます。インデックスに表示された全スライドを再生したい場合は、この設定は必要ありません。

1 左ページのステップ3で“内容設定”を選び、セットボタンを押す

2 ▲▼◀▶ ボタンで設定したいフォルダーを選び、セットボタンを押す
・フォルダーの内容が表示されます。

3 ▲▼ ボタンで“スライド選択”を選び、セットボタンを押す
・“戻る”を選ぶと一つ前に戻ります。

4 ▲▼◀▶ ボタンで再生させたいスライドを選び、セットボタンを押す
・もう一度押すと選択が解除されます。
・選択されたスライドの右下に●が現れます。
・この操作を繰り返して、再生したいスライドを全て選択してください。選択された順序でプレゼンテーションが実行されます。

5 選択が終わったらメニューボタンを押す

6 ◀▶ ボタンで“決定”“続ける”“中止”のいずれかを選び、セットボタンを押す
・決定 : 選択を終了します。
・続ける : 選択を続けます。
・中止 : スライド選択を中止してメニューに戻ります。


選択を解除するには…

▲▼ ボタンで“選択解除”を選び、セットボタンを押します
・選択が解除され、パソコンで作成されたときの順番に戻ります。

内容を確認（リハーサル）するには…



▲▼ ボタンで“リハーサル”を選び、セットボタンを押します
・約2秒ごとにスライドを再生します。
・キャンセルボタンで中止ができます。
・セットボタンで一時停止ができます。
・保存したファイルが多い場合、一時停止／中止に時間がかかる場合があります。

7 ▲▼ ボタンで“戻る”を選び、セットボタンを押す
・左ページのステップ3に戻ってください。



テレビモードで使う（編集）

カードの中の画像を消去したり、カードからカードへコピーしたり、誤消去を防ぐためのプロテクトの設定をしたりすることができます。



画像を消去する（画像消去）

1 ▲▼ ボタンで“編集”を選び
セットボタンを押す

2 メニューボタンを押す
・メニューが表示されます。



3 ▶ ボタンでカーソルを右に移動し
▲▼ ボタンで“選択”か“一括”を選び、セットボタンを押す

- ・選択：画像、またはフォルダーを選択して消去します。
- ・一括：表示されている画像と、フォルダー内の画像全てを消去します。ただし、表示可能な画像ファイル以外は消去されません。
- ・プロテクトされている画像は消去できません。プロテクトを解除してから消去してください。（P. 38）
- ・フォルダー内のファイルを選択するには、フォルダーの画像を表示させてから行ってください。（P. 29）

選択消去の場合は、39 ページの“画像の選択のしかた”にすすんでください

4 ◀▶ ボタンで“はい”を選び
セットボタンを押す

- ・画像が消去されます。
- ・キャンセルするには“いいえ”を選んでください。



（選択の場合）

画像をコピーする（コピー）

選択したカードからもう一方のカードにコピーされますので、コピー先にカードが入っていることを確認してください。

1 ▲▼ ボタンで“編集”を選び
セットボタンを押す

2 メニューボタンを押す
・メニューが表示されます。

3 ▲▼ ボタンで“コピー”を選び
▶ ボタンでカーソルを右に移動する


4 ▲▼ ボタンで“選択”または“一括”
を選び、セットボタンを押す

・選択：画像、またはフォルダーを選択して
コピー*します。

・一括：表示されている画像と、フォルダー
内全てをコピー*します。

* フォルダーをコピーする場合、画像以外のファ
イルを含む全てのファイルをコピーします。


・フォルダー内のファイルを選択するには、
フォルダーの画像を表示させてから行って
ください。（P. 29）



選択コピーの場合は、39 ページの
“画像の選択のしかた” にすすんで
ください

5 ◀▶ ボタンで“はい”を選び、
セットボタンを押す

・画像がもう一方のカードにコピーされます。
・キャンセルするには“いいえ”を選んでく
ださい。



（選択の場合）

メモ

- ・サブメニュー表示中にメニューボタンを押すとサブメニューが消えます。
- ・“メインメニューへ”はメニューエリアにカーソルが移動し、“1つ戻る”は1つ前の階層に戻り、“TOP画面へ”は最初の階層に戻りメニューエリアにカーソルが移動します。
- ・一括消去は、フォルダーの中まで全て消去されますので、フォルダーの内容を確認してから実行してください。ただし、表示可能な画像以外のファイルは消去されません。
- ・グレーフォルダーは表示できる画像ファイルがないため消去できません。
- ・下8桁のファイル名が同じファイル同士は、全て同一ファイルとみなされ、選択した以外のファイルも同じように消去したりコピーしたりします。

テレビモードで使う（編集）つづき

画像を保護する（プロテクト）

誤って消去してしまわないように、大切なデータを保護することができます。

1 ▲▼ ボタンで“編集”を選び、
セットボタンを押す

2 メニューボタンを押す
・メニューが表示されます。

3 ▲▼ ボタンで“プロテクト”を選び
▶ ボタンでカーソルを右に移動する

4 ▲▼ ボタンで“選択”または“一括”
を選び、セットボタンを押す

・選択：画像、またはフォルダーを選択して
保護*します。

・一括：表示されている画像と、フォルダ内
全てを保護*します。

* フォルダーを保護する場合、画像以外のファ
イルを含む全てのファイルを保護します。


選択保護の場合は、39 ページの“画像の
選択のしかた”にすすんでください

5 ◀▶ ボタンで“設定”を選び、
セットボタンを押す



・画像、またはフォルダーが保護されます。

・左上に鍵のマークが表示されます。

・既に保護されている画像の設定を解除
するには、ここで“解除”を選んでください。



- ・サブメニュー表示中にメニューボタンを押すとサブメニューが消えます。
- ・“メインメニューへ”はメニューエリアにカーソルが移動し、“1つ戻る”は1つ前の階層に戻り、“TOP画面へ”は最初の階層に戻りメニューエリアにカーソルが移動します。
- ・下8桁のファイル名が同じファイル同士は、全て同一ファイルとみなされ、選択した以外のファイルも同じようにプロテクトされます。



画像の選択のしかた

消去、コピーおよびプロテクトの設定での画像の選択のしかたは、この説明に従ってください。ここでは、消去の画面を例にあげて説明しています。

1 ▲▼◀▶ ボタンで選択したい画像を選び、セットボタンを押す

- ・もう一度押すと選択が解除されます。
- ・選択されたスライドの右下に●が表示されます。
- ・この操作を繰り返して、選択したい画像を全て選択してください。




2 選択が終わったらメニューボタンを押す

- ・もう一度メニューボタンを押すと、選択操作に戻ります。



3 ◀▶ ボタンで“決定”“続ける”“中止”のいずれかを選び、セットボタンを押す

- ・決定 : 選択を終了します。
- ・続ける : 選択を続けます。
- ・中止 : 画像選択を中止してメニューに戻ります。



テレビモードで使う（全画面再生）

インデックス表示とアルバム再生表示時に一枚の画像を選択すると、全画面再生ができます。また、その画像のズーム表示、回転、効果、画像情報、消去ができます。



画像を選択する

画像再生（インデックス）から

1 インデックスを表示する（P. 29）


2 ▲▼◀▶ ボタンでファイルを選び
セットボタンを押す

・選んだファイルを全画面再生します。

次の画像を表示するには…

▶ ボタンを押します

- ・現在の階層にある画像ファイルを表示します。
- ・◀ ボタンを押すと一つ前の画像に戻ります。




アルバム再生表示から

1 アルバム再生を実行する（P. 30）

2 メニューボタン
を押す

1 枚選択
背景の明るさ
戻る

3 ▲▼ボタンで“1 枚選択”を選び
セットボタンを押す



次の画像を表示するには…

▶ ボタンを押します

- ・現在の階層にある画像ファイルを表示します。
- ・◀ ボタンを押すと一つ前の画像に戻ります。

サブメニューを表示する

全画面再生時に、その画像のズーム表示、回転、色効果、画像情報表示などができます。
各項目の前にサブメニューを表示してください。

メニューボタンを押す

- ・“戻る”を選びセットボタンを押すと、インデックスエリア画面またはアルバム再生画面に戻ります。
- ・各項目についての説明は、41～43ページをご参照ください。



各操作の説明は、上記のサブメニューを表示していることを前提とします。

画像を拡大する（ズーム）

画像を2倍または4倍に拡大して表示することができます。

1 ▲▼ボタンで、サブメニューから“ズーム”を選び、セットボタンを押す（上記参照）

2 ▲▼ボタンで、“2倍”または“4倍”を選び、セットボタンを押す

3 ▲▼◀▶ボタンでズームしたい部分に枠をあわせ、セットボタンで拡大表示する

- ・2倍表示のあと、4倍表示もできます。メニューボタンを押して“4倍”を選び、セットボタンを押したあと、このステップの操作を繰り返してください。
- ・拡大したあと、▲▼◀▶ボタンで、表示場所を移動することができます。



元の大きさに戻すには…

- サブメニューから“戻る”を選び、セットボタンを押します
- ・4倍に拡大している場合は、同じ操作を繰り返してください。



画像を消去するには…

- a** サブメニューから“消去”を選び、セットボタンを押す
- b** ◀▶ボタンで“はい”を選び、セットボタンを押す

メモ

- ・“戻る”を選ぶと、一つずつメニューが戻ります。
- ・サブメニューを一時的に消すには、メニューボタンを押してください。もう一度押すと直前に抜けたメニューが表示されます。
- ・画像によっては、拡大すると画像が粗くなる場合があります。

テレビモードで使う（全画面再生）つづき




画像を回転する（回転）

1 ▲▼ ボタンで、サブメニューから“回転”を選び、セットボタンを押す
(P. 41)

2 ◀▶ ボタンで、“左へ”または“右へ”を選び、セットボタンを押す


- ・左へ：画像が90度左回転します。
- ・右へ：画像が90度右回転します。



回転した画像を保存するには…

回転させた後に、サブメニューから“保存”を選び、セットボタンを押す

- ・回転後のファイルを常に表示します。



（“左へ”を選択した場合）

メモ

- ・“戻る”を選ぶと、一つずつメニューが戻ります。
- ・サブメニューを一時的に消すには、メニューボタンを押してください。もう一度押すと、直前に抜けたメニューが表示されます。
- ・MOV ファイルやその他、回転した画像を保存できないファイルもあります。

画像色を加工する（色効果）

画像の色を加工することができます。

- 1 ▲▼ ボタンで、サブメニューから“色効果”を選び、セットボタンを押す（P. 41）
- 2 ▲▼ ボタンで、“B/W”または“セピア”を選び、セットボタンで決定する
 - ・画像の色が変わります。
 - ・カラーに戻すには“戻る”を選び実行してください。



画像情報を表示する（画像情報）

画像のファイル名、日付、サイズを常に表示するように設定することができます。

- ▲▼ ボタンで、サブメニューから“画像情報”を選び、セットボタンを押す（P. 41）

- ・一枚の画像を全画面再生したときに、常に情報が表示されます。
- ・一度設定すると、全画面再生のときは、常に画像情報を表示するように記憶されています。一度電源を切ると、その設定は解除されます。



画像情報の表示を消すには…

上記の操作を実行する

テレビモードで使う

全画面再生（色効果・画像情報）

パソコンモードで使う (パソコンモードの準備)

本機を付属のUSBケーブルでパソコンに接続すると、外部ドライブとしてご使用できます。

システム環境について

本機をパソコンに接続してご使用いただけるシステム環境は以下のようになっています。

対応機種	●PC/AT 互換機 (USB ポートを持つパソコン)
対応OS	●Windows®98SE ●Windows®2000 ●Windows®Me ●Windows®XP

USB ポートが標準装備され、上記対応OSがプリインストールされているパソコンに限ります。

- ・Windows 98SEの場合、ドライバーのインストール用としてCD-ROMドライブが必要です。
- ・1台のパソコンに複数のUSB 機器を接続している場合や、USB ハブやUSB 延長ケーブルを使用し本機を接続している場合、動作を保証できないことがあります。

準備をする (接続)


1 パソコンの電源を入れ Windows を起動させる

2 バッテリーを入れてから AC アダプターを接続し 本機の電源を入れる (☞P. 20)

3 本機とパソコンをUSB ケーブルで接続する


- ・パソコンへの自動認識が始まります。使用するパソコンのOSによってメッセージの内容が異なります。
- ・Windows 98SEは専用ドライバーが必要です。次ページに従って専用ドライバーをインストールしてください。

★お願い★

- ・USB ケーブルは、パソコンのUSB ポートの  マークに合わせて接続してください。詳細は、お使いのパソコンの取扱説明書をご参照ください。
- ・本機をパソコンと接続して使用する場合は、必ず本機に十分充電されたバッテリーを入れてからACアダプターを接続してください。バッテリーが入っていないと電源が入りません。充電は、こまめに行うことをおすすめします。
- ・パソコンとの通信中にUSB ケーブルやACアダプターが抜けた場合、通信が異常終了しパソコンが操作できなくなる場合があります。その場合、パソコンを正常に戻した後、ただちにスキャンディスクをかけてデータのバックアップを行ってください。(☞P. 11) その処理を行ってもデータの補償はできませんので、USB 接続中は本機を平らで安定した場所、またUSB ケーブルやACアダプターが抜けないような安全な場所でご使用ください。HDD SAFETY スイッチが動作した場合については51ページをご参照ください。
- ・USB ケーブルは、必ずパソコン起動後に接続してください。

メモ

- ・USB 接続時、パソコンが本機を認識するまでにしばらく時間がかかることがあり、その間パソコンから操作はできません。



USB ドライバーをインストールする (Windows 98SE のみ)

1 左ページの“準備をする”に従って接続をする

・新しいハードウェアの追加ウィザードの画面が表示されます。




2 付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットする

3 「次の新しいドライバを検索しています」の画面で [次へ] ボタン ① をクリックする

4 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する (推奨)」がチェックされた状態で [次へ] ボタン ② をクリックする

5 「CD-ROM ドライブ」がチェックされた状態で [次へ] ボタン ③ をクリックする

・「フロッピーディスクドライブ」のチェックを外してください。



6 「次のデバイス用のドライバファイルを検索します」の画面で [次へ] ボタン ④ をクリックする



・ファイルコピー・ドライバー情報ベースの作成がされます。

7 「新しいハードウェアデバイスに必要なソフトウェアがインストールされました」と出たら [完了] ボタン ⑤ をクリックする



Windows Me をご使用の場合


ご使用のパソコンの環境によって、自動認識中に右のような画面が表示されることがあります。この場合、[参照] をクリックして、下の画面のように c:\windows\options\cabs のフォルダーを指定して [OK] をクリックしてください。それから、上の画面でファイルのコピー元 (C) が、[c:\windows\options\cabs] になっていることを確認して [OK] をクリックしてください。



- ・ [戻る] ボタンをクリックすると一つ前の操作に戻ります。
- ・ 二度目以降の使用時にはインストールの必要はありません。
- ・ インストールが終わると、[マイコンピュータ] をダブルクリックして、ドライブに [リムーバブルディスク] が追加されていることを確認してください。

パソコンモードで使う (パソコンで操作する)

本機を付属のUSBケーブルでパソコンに接続すると(※P.44)、リムーバブルディスクとして認識されます。通常のハードディスクと同じように、ファイルのコピー・移動・消去、ファイルの表示などの操作をすることができます。



ファイル进行操作する

1 44 ページの「準備をする(接続)」に従って接続をする

2 他のカードを選択し、切り替える

・USB接続中に他のカードを選択すると、パソコンとの通信が切れますので、47 ページの「本機をパソコンから取り外す」のステップ1～4を行った後、下記の操作をしてください。

▲▼ ボタンで“SD”または“HDD(PCカード)”を選び
セットボタンを押す

・SDランプやHDDランプが点滅中は「ツウシンチュウ キリカエデキマセン」の表示が出て切り替えできません。SDおよびHDDランプが消灯した後、再度セットボタンを押してください。



3 [マイコンピュータ]アイコンを
ダブルクリックし、
[リムーバブルディスク]を
ダブルクリックする


・カードの中のファイルが表示され、通常のパソコン操作を行うことができます
・リムーバブルディスクが認識されていない場合は、50 ページの「デバイスドライバを再インストールする」をご参照ください。



メモ

- ・パソコンの環境・設定により、(D:)などのドライブ番号、およびマイコンピュータの開き方が異なります。
- ・USBケーブル接続後、SDまたはHDDランプが点滅している間は、パソコンとの接続認識のためパソコン側での「リムーバブルディスク」は表示されません。ランプが消えた後にご確認ください。PC Card HDD の場合、パソコン側が自動認識するまでに数分かかることがあります。

本機をパソコンから取り外す

- 1 本機のSD ランプとHDD ランプが消灯し、カードが使用中でないことを確認する
- 2 デスクトップ右下のタスクトレイにある、[ハードウェアの取り外し]アイコンをクリックする
- 3 [USB 大容量記憶装置デバイスードライブ (D:) を停止します]をクリックする
 - ・Windows Meの場合は[USB ディスクドライブ]と表示されます。
 - ・「ハードウェアの取り外し」のメッセージが表示されます。
 - ・ファイルのコピー中など、カードが動作中にこの操作をするとエラーメッセージが表示されます。その場合[OK]ボタンをクリックし、動作が終了してから再度実行してください。
 - ・アプリケーションを使用中に本機をパソコンから取り外す場合、エラーメッセージが表示される場合があります。その場合には、使用中のアプリケーションを終了してから再度実行してください。
- 4 [OK]ボタンをクリックする
 - ・本機を安全に取り外すことができます。
- 5 USB ケーブルをパソコンから取り外す

★お願い★

- ・本機のカードにアクセスしている間にUSB ケーブルを抜くと、本機が破損したりデータが破壊したりするおそれがあります。必ず上記の手順で取り外してください。
- ・Windows 98SEは[ハードウェアの取り外し]の特別な操作はありません。Windows 98SEをご使用の場合は、Windows の起動中に本機の接続・取り外しを繰り返したり、本機を接続した状態でパソコンのスタンバイや休止状態を繰り返したりしないでください。
- ・付属のPC Card HDDは、パソコンのPCカードスロットに直接挿入してハードディスクとして使用することができますが、PC Card HDDをパソコンから抜くときは、上記のステップ2でPCカードのアイコンをクリックして同様の操作を行ってください。

メモ

- ・パソコンの環境によりパソコン上のメッセージが異なります。

カードを切り替えるには・・・

上記の“本機をパソコンから取り外す”のステップ1～4を行った後、46ページのステップ2に従って切り替えてください。

カードを交換するには・・・

上記の“本機をパソコンから取り外す”のステップ1～5を行った後、一度電源を切ってから19ページに従って交換してください。

パソコン接続中に本機の電源を切るには・・・

上記の“本機をパソコンから取り外す”のステップ1～5を行った後、電源を切ってください。

パソコンモードで使う (アプリケーションを使う)

付属のCD-ROMには「JPEG アドインソフト」が含まれています。このアプリケーションは、パソコンで作成したMicrosoft PowerPointのデータをJPEGに変換し、プレゼンテーション用のフォルダーを自動的に作成します。(P. 49)

また、テレビ画面を使ってプレゼンテーションを行うことができます。(P. 34, 35)

- ・300MHz以上のCPU(PC/AT互換を含む)および、128MB以上のメモリを搭載したパソコンで使用することを推奨します。また、このアプリケーションを使うにはMicrosoft® PowerPoint® 97/2000/2002のインストールが必要です。

インストールする

1 パソコンの電源を入れ、Windows を起動させる

2 付属のCD-ROM をパソコンのCD-ROM ドライブへセットする

- ・フォルダーが自動的に開きます。開かない場合、[マイコンピュータ]からCD-ROMドライブのフォルダーを開いてください。

3 [Setup]フォルダーにある [Setup.exe] をダブルクリックする

- ・セットアッププログラムが起動します。
- ・パソコンにPowerPointがインストールされていない場合、警告メッセージが表示されます。[OK]をクリックしてからPowerPointをインストールしてください。

4 [次へ] ボタンをクリックする

5 インストール先を確認して [次へ] ボタンをクリックする

- ・別のフォルダーへインストールする場合は、[参照] ボタンをクリックしてフォルダーを選択してください。

6 [完了] ボタンをクリックする




- ・すぐに再起動しない場合、あらかじめ「いいえ、あとでコンピュータを再起動します」を選択しておいてください。

7 CD-ROM ドライブのアクセスランプが消えていることを確認し、CD-ROM を取り出す

- ・セットアップが完了しました。

8 PowerPoint を起動させ、右のようなアイコンが追加されたことを確認する

- ・起動時に「JPEG フィルタをインストールしてください。」という表示が出た場合、PowerPointに付属の「JPEG用フィルタ(読み込み)」を追加インストールしてください。



- ・フォルダーの開き方や、Setup.exeのアイコンの形、ダブルクリック、そしてパソコン上のメッセージなどは、パソコンの環境や設定により異なります。

プレゼンテーションファイルを作成する

1 [JPEG アドインソフト]のインストールを完了させておき (P. 48)
パソコンの PowerPoint を起動させる

2 [ファイル]メニューから[開く]を選び
JPEGに変換させたいPowerPoint ファイルを開く

3 本機とパソコンを USB ケーブルで接続する (P. 44)

4 左上にあるをクリックする (P. 48)
・“ドライブが存在しません”の警告が出る場合がありますが[OK]をクリックしてください。

5 保存先にリムーバブルディスクを指定する
・保存先の“SD”または“HDD (PC カード)”を選び、USB
接続でパソコンが本体をリムーバブルディスクとして
認識したドライブを指定してください。 (P. 46)

スライド名を変更するには...

- ・5桁半角英数を入力してください。
全角文字および半角文字のスペース、カタカナ、
特殊記号などは使用しないでください。
- ・初期設定は“sheet”という名前になっています。

画像サイズを変更するには...

- ・テレビによって、画面の端が切れてしまう
可能性があるため、初期値は90%サイズにな
っています。大きくしたい場合は100%サイズ
を選んでください。

フリック除去処理について...

- ・この機能は、テレビに表示したとき画像のちらつき
を抑えるように画像処理を施すものです。項目を
チェックしたままにしておくことをおすすめします。



6 [作成]ボタンをクリックする
・JPEG ファイルへの変換が始まり、指定した保存先にフォルダーが保存されます。
その後、“作成されました。”のメッセージが表示されます。

7 [OK]をクリックする

8 作成されたフォルダーを確認する

- 保存先にフォルダーが作成されたことをパソコンで確認する
- USB ケーブルを正しく取り外す (P. 47)
- テレビモードで、フォルダー表示がピンクであることを確認する (P. 26 ~ 28)

★お願い★

- ・「PRES ***」という名前のみ(※は任意の英数字) プレゼンテーション用のフォルダーとして認識されます。作成後パソコンでフォルダー名を変更する場合、末尾の3文字の半角英数字(***)以外は変更しないでください。
- ・Windows 98SE/Me をご使用の場合、作成できる JPEG ファイルの数に制限があります。もし変換途中でエラーが発生した場合、一度パソコンを再起動し再度変換作業を行ってください。なお、変換できるファイルの数はご使用パソコンの環境(同時に起動しているアプリケーションの数、常駐ソフトの数等)により変化します。

パソコンモードで使う (その他)

JPEG アドインソフトをアンインストールする

Windows XPの場合は、インストールを行ったときと同じユーザー名でログオンしてください。

1 [スタート]ボタンをクリックし、[設定]→[コントロールパネル]をクリックする

・Windows XPの場合は、[スタート]→[コントロールパネル]とクリックしてください。

2 [アプリケーションの追加と削除]をダブルクリックする

・Windows XPの場合は、[プログラムの追加と削除]をクリックしてください。

・現在インストールされているソフトウェアの一覧が表示されます。

3 [JPEG アドインソフト]を選んで [追加と削除]をクリックする

・Windows Me/XPの場合は[変更と削除]をクリックしてください。

4 [OK] ボタンをクリックする

・本アプリケーションがアンインストールされます。

・キャンセルするには[キャンセル]をクリックしてください。

デバイスドライバを再インストールする (Windows 98SE/Me)

本機がパソコンで認識されなかった場合、本機を認識するためのドライバが正常にインストールされていない場合があります。下記の手順に従って、ドライバを再インストールしてください。

1 [マイコンピュータ]アイコンを 右クリックし、メニューから [プロパティ (R)]をクリックする

・[システムのプロパティ]が表示されます。


2 [デバイスマネージャ]タブを クリックする

3 [SD Media Storage]をクリックし [削除 (E)]をクリックする

4 [OK]をクリックする

5 [更新 (F)]をクリックする

・[新しいハードウェアの追加ウィザード]が起動しますので、45 ページを参照してドライバをインストールしてください。



HDD SAFETY スイッチが動作した場合

USB接続中は本機を平らで安定した場所でご使用ください。HDD SAFETYスイッチが動作した場合、下記の処置を行ってください。

● Windows 98SE/Me の場合

パソコンモードで、PC Card HDD にアクセス中にHDD SAFETY 検出スイッチが動作するとパソコンの背景が青くなり、下記のようなメッセージが表示されます。

ドライブ*::のディスク読み取りエラー

シリアル番号***のディスク***を
ドライブ*::に入れてください。

OKはEnter, キャンセルはEsc キーを押してください:OK

a 本機の液晶ディスプレイには“SAFETY ドウサ オイテクダサイ”と表示されますので、**本機を平らで安定した場所に置いてください。**

b 本機の液晶ディスプレイの表示が“SD”または“HDD”の選択画面に変わり、HDD ランプが点滅し始めたら「Enter」キーを押してください。

- ・パソコン画面が一旦黒くなったあとHDD SAFETY検出スイッチ動作前の状態に戻り元の処理を続けます。このときHDDランプが点滅している間はしばらくお待ちください。またHDDランプが消灯のままパソコン画面がHDD SAFETY検出スイッチ動作前に戻らない場合には再度「Enter」キーを押してください。それでもパソコン画面がHDD SAFETY 検出スイッチ動作前に戻らない場合、USB ケーブルを抜いてからパソコンをリセットしてください。
- ・処理終了後、ご希望の処理が正常に終了しているか確認し、必要に応じて再度処理の実行をしてください。

● Windows 2000/XP の場合

パソコンモードで、PC Card HDD にアクセス中にHDD SAFETY 検出スイッチが動作するとパソコンに下記のようなメッセージが表示されることがあります。

＜Windows 2000 の場合＞



＜Windows XP の場合＞



本機を平らで安定した場所に置いて

[OK][キャンセル][再実行][続行]いずれかのボタンを押してください。


- ・処理は中断されますので再度処理を行ってください。

メモ

- ・PC Card HDD にアクセス中にHDD SAFETY検出スイッチが動作した後はパソコンでスキャンディスク（チェックディスク）を実行することをおすすめします。（P. 11）

海外で使いになるときは

AC アダプターは、自動で全世界の電源電圧（100 V、120 V、220 V、240 V）、電源周波数（50 Hz、60 Hz）に切り替わるように設計されています。ただし、国、地域、滞在先によって電源コンセントの形状は異なります。海外旅行をされる場合は、下表を参考に電源コンセントの形状を確かめ、その国、地域、滞在先に合ったプラグを準備してください。変換プラグは、お買い上げの販売店にご相談のうえ、お求めください。充電のしかたは、国内と同じです。



AC アダプターは、全世界の電源電圧（100 V、120 V、220 V、240 V）、電源周波数（50 Hz、60 Hz）でご使用いただけるように設計しています。市販の変圧器などを使用すると、故障するおそれがあります。

主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ

北米					
カナダ	A	アメリカ合衆国	A		
ヨーロッパ・旧ソ連地域					
アイスランド	C	ノルウェー	C	アイルランド	C
イギリス	B, BF	フィンランド	C	イタリア	C
オーストリア	C	ベルギー	C	ギリシャ	C
オランダ	C	ポルトガル	B, C	スイス	B, C
スウェーデン	C	ロシア	C	スペイン	A, C
デンマーク	C	ベラルーシ	C	ドイツ	C
				カザフスタン	C
アジア					
インド	B, C	モルジブ	B	インドネシア	B, C
シンガポール	B, BF	フィリピン	A, C, S	タイ	A, BF, C
大韓民国	A, B, C	中華人民共和国	A, B, BF, C, S	スリランカ	B
パキスタン	B, C	台湾	A		
オセアニア					
オーストラリア	S	トンガ	S	グアム島	A
タヒチ	C	フィジー	S		
中南米					
アルゼンチン	BF, C, S	バハマ	A	コロンビア	A
ジャマイカ	A	ブラジル	A, C	チリ	B, C
ハイチ	A	ペルー	A, C	パナマ	A
中東					
イスラエル	C	クウェート	B, C	イラン	C
				ヨルダン	B, BF
アフリカ					
アルジェリア	A, B, BF	ザンビア	B, BF	エジプト	B, BF, C
カナリア諸島	C	南アフリカ共和国	B, C	ギニア	C
ケニア	B, C	モロッコ	C		

タイプ	A	B	BF	C	S
形状					
変換プラグ	不要です				

エラーメッセージについて

コピーモード（液晶ディスプレイ表示）

バッテリー イレテクダサイ	バッテリーを入れてください。バッテリーがないと電源が入りません。
カード アリマセン	カードを挿入してください。
データ アリマセン	カードにデータが記録されていません。
ショック エラー	HDD/PC カードの初期化中にエラーが発生しました。一度電源を入れなおした後、HDD/PC カードを挿入しなおしてください。それでもエラーが発生する場合は、フォーマットして（P. 25）再度挿入してください。再度エラーが発生する場合は、カードが壊れている可能性があります。
フォーマット エラー	カードのフォーマット中にエラーが発生しました。カードを挿入しなおしてフォーマットしてください。（P. 24, 25）
アキヨウリョウ フソク	コピー先の空き容量が不足しています。不要なファイルを消去するか十分な空き容量のあるカードを挿入してください。
プロテクトサレテイマス	カードがプロテクトされています。操作を続ける場合にはプロテクトを解除してください。詳細は、カードの取扱説明書をご参照ください。
コピー エラー ドレカ キーヲオシテクダサイ	コピー中にエラーが発生しました。どれかキーを押した後にリセット操作（P. 55）をするか、一度電源を入れなおした後もう一度コピーしてください。
SAFETY ドウサ オイテクダサイ	HDD SAFETY 検出スイッチが働き自動的にHDDを停止状態にして保護しています。本機を平らで安定した場所に置いてください。
FAT32 / SD カード ツカエマセン	FAT32 でフォーマットされたSDメモリーカードは使用できません。「フォーマットしますか？」と表示されます。必要なファイルをパソコンに保存した後フォーマットしてください。（P. 24, 25）
セキュアファイル コピーデキマセン	セキュアファイル（著作権を含む音楽ファイル）はコピーできません。
BATT. ナクナリマシタ	バッテリーが無くなりました。電源が切れます。バッテリーを充電してください。
コピー キャンセル BATT. ナクナリマシタ	バッテリーが無くなりました。コピーをキャンセルして電源が切れます。バッテリーを充電してください。
PC カード フォーマットデキマセン	PC カードはフォーマットできません。

エラーメッセージについて (つづき)

パソコンモード（液晶ディスプレイ表示）

AC アダプタ セツゾクシテクダサイ	AC アダプターを接続してください。
ツウシンチュウ キリカエ デキマセン	パソコンとの通信中のためPC Card HDD/PC カードとSD メモリーカードの切り替えができません。通信終了後もう一度切り替えてください。
バッテリー イレテクダサイ	バッテリーを入れてください。
USB セツダンシマス ↓ USB ケーブル ヌイテクダサイ	通信が切断されました。USB ケーブルを抜いてください。バッテリーとAC アダプターの装着を確認した後、もう一度USB ケーブルを接続してください。
モードキリカエ オマチテクダサイ	モードを切り替えています。しばらくお待ちください。
POWER OFF オマチテクダサイ	終了処理を行った後に電源が切れます。
SAFETY ドウサ オイテクダサイ	HDD SAFETY 検出スイッチが働き自動的にHDD を停止状態にして保護しています。本機を平らで安定した場所に置いてください。

テレビモード（テレビ画面表示）

カードがありません	カードを挿入してください。
データがありません	カードまたはフォルダー内に、データが記録されていません。
初期化 エラー	HDD/PC カードの初期化中にエラーが発生しました。一度電源を入れなおした後、HDD/PC カードを挿入しなおしてください。それでもエラーが発生する場合は、フォーマットして (P. 25) 再度挿入してください。再度エラーが発生する場合は、カードが壊れている可能性があります。
フォーマット エラー	カードのフォーマット中にエラーが発生しました。カードを挿入しなおしてフォーマットしてください。 (P. 24, 25)
再生できる ファイルがありません	フォルダー内に再生できるJPEG、TIFF ファイルがありません。
空き容量が足りません	コピー先の空き容量が不足しています。不要なファイルを消去するか十分な空き容量のあるカードを挿入してください。
セキュアファイルは コピーできません	セキュアファイル（著作権を含む音楽ファイル）はコピーできません。

テレビモード（テレビ画面表示）


コピー エラー	指定された操作が正常に実行されませんでした。 リセット操作（下記参照）をするか、電源を入れ なおした後再度実行してください。
消去 エラー	
プロテクト エラー	
設定ファイルが 読み込めません	
表示 エラー	画像ファイルを表示することができませんでした。 未対応フォーマットかファイルが壊れています。
SAFETY 機能 動作 本体を置いてください	HDD SAFETY 検出スイッチが働き自動的に HDD を停 止状態にして保護しています。本機を平らで安定 した場所に置いてください。
ファイルフォーマットが 異なるため保存できません	回転した画像を保存できないファイルです。
FAT32 のSD カードは 使えません	FAT32 でフォーマットされたSD メモリーカードは 使用できません。
選択できません	スライドショーでは、フォルダーを選択できませ ん。ファイルを選択してください。
バッテリーがなくなりました	バッテリーが無くなりました。処理をキャンセル して電源が切れます。バッテリーを充電してくだ さい。
コピー キャンセル バッテリーがなくなりました	バッテリーが無くなりました。コピーをキャンセル して電源が切れます。バッテリーを充電してくだ さい。
データが 選択されていません	スライドショー・プレゼンテーション・コピー・ 削除・プロテクトのファイル選択時に、選択され ずに終了しました。もう一度選択してください。
バッテリーが足りません 電源を切ってください	バッテリーが少なくなっています。電源を切って バッテリーを充電してください。
消去できないファイルが ありました	プロテクトファイル、再生できないファイルは消 去できません。
カード / ファイルが プロテクトされています	カードまたはファイルがプロテクトされていま す。操作を続ける場合にはプロテクトを解除して ください。

リセット機能について

本機を操作中にエラーが発生して動作しなくなった場合、下記の要領でリセットを行ってください。

キャンセルボタンと電源ボタンを同時に5秒間押し続ける

- ・本機がリセットされます。もう一度操作を行ってください。



故障かな？と思ったら

本機を使っていて、故障かな？と思ったら、以下のことを確認してください。処置をしても直らない場合は、お買い上げの販売店、または、お近くの「修理ご相談窓口」にお問い合わせください。（P. 59～61）

1：電源が入らない

- 1-1：バッテリーやACアダプターは正しく接続されていますか。接続を確認してください。
- 1-2：バッテリーは十分に充電されていますか。十分に充電されたバッテリーをお使いください。
- 1-3：電源をONする際は、電源ボタンを2秒以上長押ししてください。

2：電源が入っていてもすぐに切れる。

- 2-1：バッテリーが消耗していませんか。バッテリーを充電するか、十分に充電されたバッテリーを入れてください。
- 2-2：バッテリーの充電は、推奨温度にて行ってください。-5℃以下の低温では充電できません。

3：電源が勝手に切れてしまう。

- 3：バッテリーのみでご使用の場合、操作しない状態が5分以上続くと電源が切れるしくみになっています。再度電源を入れなおしてください。

4：電源が切れない。

- 4-1：ファイルの読み込み中やコピー中は電源を切ることはできません。SD、HDDのアクセラランプが消えてから電源を切ってください。
- 4-2：HDD SAFETY 検出スイッチが動作中は、電源を切ることはできません。本機を平らで安定した場所に置いてから切ってください。

5：コピーできない。

- 5-1：カードが正しく装着されていますか。カードを入れなおしてください。
- 5-2：コピー先の空き容量は十分ですか。不要なデータは消去してください。
- 5-3：HDD SAFETY 検出スイッチが作動していませんか。本機を平らで安定した場所に置いてください。
- 5-4：セキュアファイル（著作権を含む音楽ファイル）は、コピーできません。
- 5-5：SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」側になっていると書き込みできません。

6：ファイルやフォルダーが見つからない。

- 6-1：コピーモードやテレビモードにてSDメモリーカードのデータをPC Card HDDにコピーすると「CARD****」のフォルダーにコピーされます。フォルダーを開いて確認してください。
- 6-2：PC Card HDDの「CARD****」データをSDメモリーカードに一括あるいは選択コピーすると「CARD****」のフォルダーが消え、ファイル構造に従ったルールにてコピーされます。詳しくは、14ページの“コピー・バックアップについて”をご参照ください。

7：テレビと接続しても、画像が出ない。

- 7-1：COPY/TV MODE 切り替えスイッチが、TV に設定されていますか。
- 7-2：映像ケーブルが正しく接続されていますか。
- 7-3：テレビ側の入力設定が、ビデオモードになっていますか。
- 7-4：パソコンとUSB ケーブルで接続されていませんか。 テレビで画像を見る時は、USB ケーブルを接続しないでください。
- 7-5：テレビ方式の選択が、NTSC になっていますか。 コピーモードで選択を確認してください。

8：画像が表示できない。

- 8-1：カードが正しく装着されていますか。 カードを入れなおしてください。
- 8-2：ファイルの拡張子がJPG・TIF・MOV 以外のファイルやデータが壊れているものは表示できません。
- 8-3：フォルダー内の画像を表示するには、フォルダーを順次開いてJPG・TIF・MOV 等の画像ファイルを選択してください。
- 8-4：ファイルによっては、画像表示に時間がかかる場合があります。

9：動画が再生できない。

- 9：本機では、QuickTime フォーマット形式データの先頭画面しか再生できません。

10：USB 接続でデータの読み書きができない。

- 10-1：USB 接続時は、本機にバッテリーを挿入してAC アダプターを使用してください。
- 10-2：USB ケーブルは正しく接続されていますか。
- 10-3：読み書き先のカードの選択はできていますか。

11：PC Card HDD のデータが読み書きできない。

- 11-1：PC Card HDD は、本機に正しく装着されていますか。
- 11-2：HDD SAFETY 検出スイッチが作動していませんか。本機を平らで安定した場所に置いてください。
- 11-3：PC Card HDD は、精密小型のハードディスクです。落下、衝撃を与えると故障、誤動作、記録内容の消失の原因となります。データの読み書きや動作に異常が発生した場合は、ただちにスキャンディスクを実行し、バックアップを行ってください。

12：カードの空き容量が少ない

- 12-1：カードに書き込んでいるデータ以上に空き容量が極端に少ない場合、パソコンにて再度容量チェックを行ってください。本機で表示できないデータが入っています。
- 12-2：バックアップ設定がオンになっているため、利用可能領域が半分になっています。

13：プレゼンテーション用のフォルダが見つからない

- 13-1：PC Card HDD の場合、保存先指定が「CARD****」になっていませんか。
- 13-2：認識しないフォルダ名に変更していませんか。

14：パソコンが起動しない

- 14：USB ケーブルが接続されていませんか。USB ケーブルを本機から取り外してください。

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などで困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！
- 保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げから本体1年間
「本体」にはソフトウェアの内容は含みません。

■修理を依頼されるとき

この説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、まず接続している電源を外して、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書をそえてご持参ください。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、SDメディアストレージの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後7年です。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

品名	SDメディアストレージ
品番	SVPT1
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

サービス窓口案内

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル／パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365** パナは 365日

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人／海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口〉

Tokyo (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理に関するご相談

ナショナル／パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

ナショナル／パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区

札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477	函館 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631
旭川 旭川市2条通21丁目左1号 ☎ (0166)31-6151		

サービス窓口案内 (つづき)

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

東 北 地 区			
青森	青森市第二問屋町 3-7-10 ☎ (017)739-9712	岩手	盛岡市羽場13地割 30-3 ☎ (019)639-5120
秋田	秋田市御所野湯本 2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎ (022)387-1117
		山形	山形市流通センター 3丁目12-2 ☎ (023)641-8100
		福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎ (0243)34-1301

首 都 圏 地 区			
栃木	宇都宮市御幸町 194-20 ☎ (028)689-2555	埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎ (027)352-1109	千葉	千葉市中央区 星久喜町172 ☎ (043)208-6011
水戸	水戸市柳河町309-2 ☎ (029)225-0249	東京	東京都世田谷区 宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
つくば	つくば市花畑2丁目 8-1 ☎ (0298)64-8756		
		山梨	甲府市下飯田2丁目 1-27 ☎ (055)222-5171
		神奈川	横浜市港南区日野 5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
		新潟	新潟市東明1丁目 8-14 ☎ (025)286-0171

中 部 地 区			
石川	石川県石川郡 野々市町稲荷 3丁目80 ☎ (076)294-2683	長野	松本市大字笹賀 7600-7 ☎ (0263)86-9209
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	静岡	静岡市西島765 ☎ (054)287-9000
福井	福井市開発4丁目 112 ☎ (0776)54-5606	名古屋	名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 ☎ (052)819-0225
		岡崎	岡崎市岡岡南久保28 ☎ (0564)55-5719
		岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
		高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613
		三重	久居市森町字北谷 1920-3 ☎ (059)255-1380

近 畿 地 区			
滋賀	守山市勝部6丁目 2-1 ☎ (077)582-5021	大阪	大阪市北区本庄西 1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225
京都	京都市伏見区竹田 中川原町71-4 ☎ (075)672-9636	奈良	大和郡山市椎木町 404-2 ☎ (0743)59-2770
		和歌山	和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
		兵庫	神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

		中 国 地 区			
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	広島	広島市西区南観音 8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
米子	米子市米原4丁目 2-33 ☎ (0859)34-2129	浜田	浜田市下府町 327-93 ☎ (0855)22-6629	山口	山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北 447-23 ☎ (083)986-4050
松江	松江市平成町 182番地14 ☎ (0852)23-1128	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎ (086)292-1162		

		四 国 地 区			
香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島 331-1 ☎ (088)866-3142	愛媛	松山市土居田町 750-2 ☎ (089)971-2144
徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125				

九州地区					
福岡	春日市春日公園 3丁目48 ☎ (092)593-9036	大分	大分市萩原4丁目 8-35 ☎ (097)556-3815	天草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	宮崎	宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 ☎ (0985)85-6530	鹿児島	鹿児島市与次郎 1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101

沖 縄 地 区	
沖縄 浦添市城間4丁目23-11	☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0902

仕様

SD メディアストレージ

電源	AC アダプター使用時	: DC 4.8 V
	バッテリー使用時	: DC 3.7 V
消費電力	AC アダプター使用時	: 2.2 W (ピーク 3.4 W)
	バッテリー使用時	: 2.2 W (ピーク 2.9 W)

対応メモ리카ード

SD カードスロット SD メモリーカード、マルチメディアカード

PC カードスロット PC Card HDD (2 GB、5 GB)

SD メモリーカード*

マルチメディアカード* <*については、各メモ리카ードに
CF カード* 対応したアダプターが必要です>

スマートメディア*

メモリスティック*

マイクロドライブ (340 MB、1 GB) *

COPY 可能データ

セキュアファイル (著作権を含む音楽ファイル) を除くすべてのファイルおよびフォルダー

再生画像形式

ベースライン JPEG、TIFF (RGB 非圧縮)、
Motion JPEG (QuickTime) 先頭画面

再生画像サイズ

80 x 60 ~ 5120 x 3840 ピクセル

コピー機能

コピーモード

SD メモリーカード (マルチメディアカード) → PC Card
HDD (PC カード) 一括コピー

PC Card HDD (PC カード) → SD メモリーカード (マルチ
メディアカード) へフォルダー選択コピー

テレビモード

SD メモリーカード (マルチメディアカード) → PC Card HDD
(PC カード) へファイル、フォルダーの選択及び一括コピー
PC Card HDD (PC カード) → SD メモリーカード (マルチ
メディアカード) へファイル、フォルダーの選択および一括
コピー

再生機能

全画面再生

サムネイル再生 (4 x 6 表示)

アルバム再生 (6 画面および 9 画面表示)

スライドショー (自動再生)

回転、拡大 (2 倍 / 4 倍)

プレゼンテーション

消去機能

ファイル、フォルダーの選択消去及び一括消去

保護機能

HDD SAFETY 検出スイッチによる PC Card HDD 保護

ファイルのバックアップ保護

ファイルの誤消去プロテクト

映像出力	コンポジット出力：NTSC方式/PAL方式、1Vp-p 75 Ω
外形寸法	S出力：Y及びC信号、NTSC方式/PAL方式、1Vp-p 75 Ω 約幅73 x 高さ25.8 x 奥行107.5 mm
本体質量	約160 g (PC Card HDD、バッテリーパック含まず)
使用時質量	約250 g
推奨使用温度	0℃～35℃
許容相対湿度	10%～80%
バッテリー持続時間	連続使用 コピーモード約80分 テレビモード約80分
PC インターフェース	USB1.1
対応OS	Windows 98SE、Windows 2000、Windows Me、Windows XP
対応機種	IBM PC/AT 互換機

AC アダプター

電源	AC100-240 V 50/60 HZ
入力容量	12 VA (100 V時) / 17 VA (240 V時)
出力	DC 4.8 V

質量	約60 g
外形寸法	約幅50 x 高さ26 x 奥行70 mm

バッテリーパック

最大電圧	4.2 V
公称電圧	3.7 V
定格容量	1000 mAh

質量	約28 g
外形寸法	約幅35 x 高さ7 x 奥行53 mm

PC Card HDD

容量	5 GB
入力電圧	3.3 V/5 V
インターフェース	PCMCIA Type II

質量	約55 g
外形寸法	約幅54 x 高さ5 x 奥行86 mm

仕様

その他

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年 月 日	品番	SV-PT1
販売店名	☎（ ）		
お客様ご相談窓口	☎（ ）		

松下電器産業株式会社

AVCネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

システム事業グループ

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号